Startgids IBS F2120 / F2040 / AMS Lucht/water





In dit voorbeeld gaan we uit van een SMO40 regeling.

De SMO20 regeling en VVM-units kunnen afwijken van dit voorbeeld, de SMO 40 is iets uitgebreider en heeft bijvoorbeeld het grafisch menu 'koppeling' wat de andere niet hebben.



OK toets: bevestig / selecteer
 Terug toets: terug / ongedaan maken / uitgang
 Selecteer toets (draai knop) : verplaats / verander

1. Controleer of de installatie goed en veilig bereikbaar is en deze voldoet aan wettelijkeen NIBE installatievoorschriften (*NIBE handleiding voor de installateur*).

2. Controleer of de installatie conform een hydraulisch- en (beknopt) elektrisch schema is gemaakt. Genoemde schema's dienen bij de installatie aanwezig te zijn.



- 3. Controleer of de waterzijdige installatie(s) op druk is en voldoende ontlucht.
- 4. Controleer of de juiste voedingsspanning aanwezig is op alle apparaten uit het schema.
- 5. Als de installatie aan bovenstaande punten voldoet kunt u de toestellen onder spanning zetten: Zet de werkschakelaar van de buitenunit aan en zet de SMO - regeling (of VVM) aan.
- 6. Als de regeling voor het eerst opstart, komt u in de startgids van het toestel.

- Noot: Als u geen startgids krijgt maar het normaal menu: heeft iemand voor u er al spanning op gehad en het startmenu afgesloten. Door (in de beginstand) de terug toets 10 seconden ingedrukt te houden verschijnt het service menu. In menu 5.7 kunt u de startgids opnieuw selecteren.

Afhankelijk van het aantal geïnstalleerde accessoires zijn er meer of minder pagina's in de startgids, de nummering kan dus afwijken van dit voorbeeld.

De startgids..



Onderstaand nemen wij de startgids met u door. Wij gebruiken in ons voorbeeld standaard waarden, het kan dus zijn dat u (in uw installatie) heeft gerekend met andere uitgangspunten. Gebruik dan uw eigen instellingen.

Als er geen waarden bekend zijn, kunt u die van dit voorbeeld overnemen.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Stel de gewenste taal in.

1/20 Taal 4.6 O Lietuviu	Selecteer de taal die u wenst 💭
 Magyar Nederlands 	Selecteer daarna de pijl naar rechts
🔿 Norsk	en bevestig deze OK) om naar de volgende pagina te gaan.
O Polski	U ziet op het plaatje links 1/20, naar gelang het type en configuratie kunnen dat ook meer of minder pagina's zijn.

- 8. De volgende pagina is alleen een 'welkom melding' .
- 9. (Land) Selecteer is het land waar de warmtepomp is geïnstalleerd en bevestig
- ОК

10. Afgiftesysteem



11. Accessoires



12. In-/uitgangen software

6/20 In-/uitgangen software 5.2	ŀ
AUX1aanvoertemp. koeling (BT64AUX2niet gebruikAUX3niet gebruikAUX4niet gebruikAUX5niet gebruikAUX6niet gebruikAA3-X7Indicatie koelmodu	e) at at at at



In dit menu kunnen er functies worden gekoppeld aan ingangen en uitgang van de software.

In dit voorbeeldplaatje is op ingang 1 de aanvoersensor voor koeling aangesloten.

De uitgang AA3-X7 (potentiaal vrij wisselcontact) is ingesteld als indicatie koelmodus: bedoeld om het afgiftesysteem te laten weten dat het toestel overgaat van verwarmen naar koelen.

13. Instellingen ruimtesensor



Indien u een ruimtesensor heeft toegepast (RMU40 of BT50) kunt u hier aanvinken of deze de stooklijn mag aanpassen of niet op basis van de gevraagde kamertemperatuur.

Als u een vinkje heeft gezet, krijgt u de factor waarmee u de stooklijn wil beïnvloeden te zien.

U kiest verwarmen 2.0 en koelen 0.0

Stel de huidige kamertemperatuur is 19 °C en men wenst 21 °C. Dat wordt de gevraagde aanvoertemperatuur 2 graden x factor 2 = 4 °C hoger. Is het 22 °C in plaats van 21°C dan wordt de gevraagde aanvoertemperatuur 1 graad x factor 2 = 2 °C lager dan de stooklijn normaal zou toepassen bij de huidige buitentemperatuur. De aanvoer voor koelen is 18°C, die wil je niet wijzigen, dus die factor komt op 0 °C

14. Instellingen koeling

✓ 8/20 ► Koeling	1.9.5
delta op +20°C (delta op +40°C (3 °C 6 °C
koel/verw. sensor	geen
actieve koeling starten stapverschil compr.	a 30 GM 30 GM
A	

Als koelen is geactiveerd**, komen deze instellingen

De standaardinstellingen hoeft u niet te wijzigen. Delta T afgifte systeem bij een buitentemperatuur van 20°C en 40°C.

Als u de ruimtesensor (naast de buitentemperatuur) mee wil laten beslissen of het toestel in koel- of verwarmingsmodus is kunt u hier een sensor daarvoor toewijzen (PT is gewenste kamer temperatuur).

Bij +30 graadminuten start koelen en 30 GM verder komt een eventueel 2e toestel bij (indien aanwezig).

Superkoeling niet aanvinken. Tijd tussen verwarmen en koelen = 2 uur.

15. ◀9/20 ▷

Op deze pagina wordt de uitlezing van externe sensoren getoond, kunnen deze temperaturen kloppen ? (controle of de juiste sensoren heeft toegepast)

** Bij toepassing van een F2040/AMS kunt u koelen activeren in service menu 5.11.1.1. door een vinkje te zetten bij koelen toestaan.

** Bij toepassing van een F2120 kun je koelen activeren door in de buitenunit (F2120) dipswitch S1 postitie 4 op aan te zetten. (Zie installateurshandleiding F2120)

16. Addition

Type bijverwarming (elektrisch element



Addition (bijverwarming) 5.	.1.12	of ketel stapgeregeld).
bijv.type plaatsen	stapgeregeld voor QN10		Vanaf het monoblock gezien, zit de bij-verwarming voor of na driewegklep QN10 boiler/verwarming.
max.stap binaire stap	2 •		Aantal stappen waarin het element geschakeld kan worden.
zekeringgroote	25A		Binaire stap niet aanvinken.
transformatieratio	300 -		Hoofdzekering van de woning.
fasevolgorde ontde	ekken O		Transformatie ratio 300 niet aanpassen (stroom-meet-spoeltjes).
		\supset	Fasevolgorde ontdekken: alleen uitvoeren indien u de meegeleverde

Noot: naar gelang instelling kunnen vragen wijzigen

е stroom-meet-spoeltjes in de groepenkast heeft gemonteerd.

17. Slaves

✓ 11/20 ➤ Geïnstalleerde slaves 5.2.2

Geïnstalleerde slaves zoeken, indien u maar 1 buiten-unit heeft vinkt u alleen slave 1 aan.

18. Koppeling



In het menu koppeling (SMO40), moet u grafisch het hydraulisch schema opbouwen zodat de regeling de volgorde van opbouw weet. voorbeeld: Compressor (WP) - driewegklep - verwarming boiler

19. Tijd

4.4

Stel de huidige tijd en datum in, tevens tijdzone 'Amsterdam' instellen.

20. Minimaal aanvoertemperatuur verwarming

↓ 14/20 → Minmaal aanv. temp verw. 1.9.3.1

Stel de minimaal aanvoertemperatuur voor verwarming in op 20°C

21. Maximaal aanvoertemperatuur verwarming

↓ 15/20 ► Maximaal aanvoertemp verw. 5.1.2

Stel de maximaal aanvoertemperatuur voor verwarming in Bijvoorbeeld 45°C bij vloerverwarming, 50°C bij vloerverw./rad. en 55°C bij radiatoren.

22. Curve / Stooklijn





23. Bedrijfsstand

IT/20 ► Bedrijfsstand

U kiest hier voor auto Keuze handmatig

r auto = koelen / verwarmen op basis van buitentemperatuur omschakeling. = koelen / verwarmen, naar gelang uw keuze.

Keuze add. heat only

 = koeien / verwarmen, naar gelang uw keuze.
 = verwarmen van gebouw en tapwater met alleen de bij-verwarming (elektrisch element, zonder compressor).

24. Alarm afhandeling



Om te voorkomen dat tijdens een alarm ongemerkt de bij-verwarming (bijvoorbeeld een elektrisch element) het overneemt kunt u het best beide aanvinken.

25. Startgids

◄ 19/20 ► < 20/20 ► 5.7</p>

Beantwoord de laatste vraag met NEE, na stroomuitval komt dan niet automatisch de startgids weer.

Extra

instelling modus auto	4.9.2	In menu 4.9.2. Kunt u 'modus auto' instellen.
start koelen stop verwarming stop bijverwarming filtertijd	21°C 19°C 5°C 2 uur	Boven welke gemiddelde buitentemperatuur koelen wordt ingeschakeld verwarmen wordt gestopt bij- verwarming niet meer mogelijk is Die gemiddelde tijd is de filtertijd

Curve voor koeling, menu 1.9.1.2 Als koelen is toegestaan komt er voor koelen een eigen curve. U zet het getal wat op het eind aan de blauwe lijn vast zit op 0 (stooklijn 0) Daarmee wordt menu 1.9.7.2. actief : eigen koelcurve Uitgaande van vloerkoeling zet u bij 0-,10-,20- en 30°C de aanvoertemperatuur op 18°C, bij een buitentemperatuur van 40°C kiest u voor een aanvoertemperatuur van 20°C.