

1. Controleer of de installatie goed en veilig bereikbaar is en deze voldoet aan wettelijke-, BRL-6000-21 en NIBE installatievoorschriften (*NIBE handleiding voor de installateur*).

2. Controleer of de installatie conform een hydraulisch- en (beknopt) elektrisch schema is gemaakt. Genoemde schema's dienen bij de installatie aanwezig te zijn.



- 3. Controleer of de waterzijdige installaties op druk zijn en voldoende ontlucht.
- 4. Controleer of de juiste voedingsspanning aanwezig is op alle apparaten uit het schema.
- 5. Als de installatie aan bovenstaande punten voldoet kunt u de toestellen onder spanning zetten.
- 6. Als de regeling voor het eerst opstart, komt u in de startgids van het toestel.

LAAT DE BRONPOMP EERST 24 UUR DRAAIEN VOORDAT U DE COMPRESSOR START, OP DEZE MANIER KUNT U BETER ONTLUCHTEN. Zie stap 11 en 15.

- Noot: Als u geen startgids krijgt maar het normaal menu: heeft iemand voor u er al spanning op gehad en het startmenu afgesloten. Door (in de beginstand) de terug toets 10 seconden ingedrukt te houden verschijnt het service menu. In menu 5.7 kunt u de startgids opnieuw selecteren.

Afhankelijk van het aantal geïnstalleerde accessoires en of het een 1145/55 of 1245/55 is kan de startgids iets afwijken van deze handleiding en meer of minder pagina's lang zijn.

De startgids..



OK

Onderstaand nemen wij de startgids met u door. Wij gebruiken in ons voorbeeld standaard waarden, het kan dus zijn dat u (in uw installatie) heeft gerekend met andere uitgangspunten. Gebruik dan uw eigen instellingen.

Als er geen waarden bekend zijn, kunt u die van dit voorbeeld overnemen.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Stel de gewenste taal in.

1/22 ► Taal 4.6	Selecteer de taal die u wenst 🚱
	en bevestig deze OK
Magyar	
Nederlands	··· Selecteer daarna de pijl naar rechts
	en bevestig deze (OK) om naar de volgende pagina te gaan.
○ Norsk	
O Polski	U ziet op het plaatje links 1/22, naar gelang het type en configuratie kunnen dat ook meer of minder pagina's zijn.

- 8. De volgende pagina is alleen een 'welkom melding' .
- 9. (Land) Selecteer is the land waar de warmtepomp is geïnstalleerd en bevestig
- 10. Master/slave stand



Als u maar 1 toestel heeft, dan kiest u voor master.

(Bij een cascade opstelling kiest u in dit menu of dit toestel master of slave xx is)

11. Bedrijfsmodus bronpomp

√5/22 Bedrijfsmodus b	oronpomp	5.1.8
intermitterend	0	
voortdurend	0	
10 dagen onafgeb	roker	

U kiest bij de 1e inbedrijfstelling voor 10 dagen onafgebroken.

Na deze 10 dagen gaat de instelling automatisch terug naar intermitterend.

Intermitterend: de pomp start 20 seconden voor de compressor gaat draaien en stop ook weer als de compressor stopt. Tevens wordt de bronpomp gestart als er passief moet worden gekoeld.

12. Afgiftesysteem



13. Bedrijfsmodus ciculatiepomp

7/22 ▷ Bedrijfsmodus ci	rculatiepomp 5.1.10)
auto		
intermitterend	\bigcirc	
		J

U kiest voor auto: de circulatiepomp draait op delta T regeling tijdens warmtevraag en gaat terug naar een laagstand (30%) als er geen vraag is. Omdat het toestel weersafhankelijk werkt is er (minimale) flow nodig om te kunnen meten/werken.

Alleen als u een hydraulisch schema heeft waarbij de aanvoersensor (BT25) in een buffer zit mag u voor intermitterend kiezen (de pomp stopt dan als er geen vraag is).

14. Accesoires

8/22 Accessoires	5.2.4
geïnstalleerde acc. zo	eken ▷
warmtapwaterprod. warmtapwatercomfort afgiftesysteem 2 afgiftesysteem 3 <i>enzovoort</i> systeem ruimte eenheid 1 systeem ruimte eenheid 2	O (AXC) O (ECS) O (ECS) O (ECS) O (RMU)

In dit menu worden accessoires aangemeld die zijn aangesloten. U kunt kiezen voor acc. zoeken of deze zelf aanvinken.

In dit voorbeeldplaatje is er een tapwaterboiler (= warmtapwaterprod.) en een RMU 40 in de woonkamer (afstandbediening) aangesloten.

Omdat in een 1245/55 af fabriek een boiler is ingebouwd, is deze al voor u aangemeld, u komt warmtapwaterproductie dan hier niet meer tegen.

15. In-/uitgangen software

AUX1 blokkeer compressor AUX2 niet gebruikt AUX3 niet gebruikt AUX4 niet gebruikt AUX5 niet gebruikt AUX6 niet gebruikt AUX6 niet gebruikt	9/22 In-	/uitgangen software	5.4
	AUX1	blokkeer com	pressor
	AUX2	niet g	ebruikt
	AUX3	niet g	ebruikt
	AUX4	niet g	ebruikt
	AUX5	niet g	ebruikt
	AUX6	niet g	ebruikt
	AA3-X7	Indicatie koel	modus

In dit menu kunnen er functies worden gekoppeld aan ingangen en uitgang van de software.

Als u de compressor nog niet in bedrijf wil hebben, omdat u bijvoorbeeld eerst de bronpomp een paar dagen wil laten draaien i.v.m ontluchten (en glycol mengen), wijst u AUX1 toe als 'blokkeer compressor'. Tevens maakt u een doorverbinding tussen klem 9 en 10 op klemmenstrook X6 van print AA3. Doorverbinding en toewijzen samen is: blokkeer compressor. (zie ook verkort aansluit-overzicht elektra)

De uitgang AA3-X7 (potentiaal vrij wisselcontact) is ingesteld als indicatie koelmodus: bedoeld om het afgiftesysteem te laten weten dat het toestel overgaat van verwarmen naar koelen en omgekeerd.

16. Instellingen ruimtesensor / ruimtecompensatie



√10/22 In-/uitgangen software			1.9.4
	controlekamer sensorsyst.1		
;	factor verwarming 1	2.0	
	koelfactor systeem1	0.0	

Indien u een ruimtesensor heeft toegepast (RMU40 of BT50) kunt u hier aanvinken of deze de stooklijn, op basis van de gevraagde ruimtetemperatuur, mag aanpassen of niet.

Als u een vinkje heeft gezet, krijgt u de factor waarmee u de stooklijn wil beïnvloeden te zien.

U kiest verwarmen 2.0 en koelen 0.0

Stel de huidige kamertemperatuur is 19 °C en men wenst 21 °C.

Dat wordt de gevraagde aanvoertemperatuur 2 graden x factor 2 = 4 °C hoger. Is het 22 °C in plaats van 21°C dan wordt de gevraagde aanvoertemperatuur 1 graad x factor 2 = 2 °C lager dan de stooklijn De aanvoer voor koelen is 18°C, die wil je niet wijzigen, dus die factor komt op 0 °C

17. Instellingen koeling

A11/22 Koeling	195	Als koelen is geactiveerd, komen deze instellingen
koel/verw. Sensor RMU/B	T50	Hier kunt u instellen of de ruimtesensor (als die er is) mee moet bepalen of de warmtepomp in koel- of verwarmingsbedrijf is.
Inst. Pt-wrd koel/verwarmen	21 °C	U kunt kiezen voor GEEN, dan bepaalt alleen de buitentemperatuur (4.9.2)
Verw. bij ondertemperatuur	1,0 °C	Vult u RMU/BT50 in dan is deze mede bepalend en wordt het menu uitgebreider.
Koeling bij overtemperatuur	2,0 °C	In dit voorbeeld is de gewenste ruimte temperatuur 21°C.
Alarm ruimtesensor koel	\bigcirc	Wordt het in de ruimte warmer dan 23°C (21+2) dan gaat het toestel naar de bedrijfsstand 'koelen' daar blijft het net zolang in, tot dat de
ijd tussen warm/koel 2_u.		temperatuur lager dan 20°C wordt (21 -1) dan komt deze weer in verwarmingsmodus (enz.) Let op, menu 4.9.2. (Buitentemperatuur) staat hier nog boven, dus er moet ook worden voldaan aan dat menu, wil
		er daadwerkelijk warmte of koude worden geproduceerd.

18. Controleer of de volgende extern geïnstalleerde sensoren binnen hun toegestane waarde werken.

◀12/22 ▷

Op deze pagina wordt de uitlezing van externe sensoren getoond, kunnen deze temperaturen kloppen? (controle of de juiste sensoren heeft toegepast)

19. Interne Elektrische Bij-verwarming

✓13/22 Interne elek. bij-verw	varm. 5.1.12
Elektrische bijverwarming	7 kW
max. elektrische bijv. Inst.	3 kW
Zekeringgroote	25 A
Transformatieratio	300
Fasevolgorde ontdekken	\bigcirc

De eerste parameter laat u staan op 7 kW, als u deze naar 9 kW wil omzetten dient er ook een draad aansluiting te wijzigen. Normaal is 7 kW voldoende, soms (naar gelang type) heeft u geen keuze, dan treft u deze vraag ook niet aan.

De max. stelt u in op wat u maximaal toestaat aan vermogen voor bij-verwarming en desinfectie; Bijvoorbeeld 3 kW.

Met de zekerering groote wordt de hoofdzekering van de woning bedoeld. Bijvoorbeeld 25 ampere.

Het getal 300 laat u staan, dit is bedoeld voor de meegeleverde stroomspoeltjes: als u die heeft aangesloten (in de meterkast) laat u de volgorde ontdekken, als u de spoeltjes niet heeft gebruikt, klikt u NIET op Fasevolgorde ontdekken.

┥ 14/22 Þ Geïi	nstalleerde slaves zoeken 5.2.2
slave 1 slave 2	0
enz.	

♦NIB

Als uw installatie bestaat uit 1 warmtepomp vinkt u niets aan. Alleen in cascade opstelling kunt u hier de master laten zoeken naar slaves of zelf aan vinken welke slaves er zijn.

21. Tijd en datum

✓ 15/22 ► Tijd en date	um 4.4	U zet datum en tijd gelijk /	tijdzone Amsterdam
12:20			

22. Minimaal aanvoertemperatuur verwarmen

✓ 16/22 ➤ Min. aanv. temp	o. verw.	1.9.3.1.
Afgiftesysteem 1	20	°C

U stelt hier de minimaal temperatuur voor verwarming in 20 °C

23. Maximaal aanvoertemperatuur verwarmen

◀ 17/22 ➤ Max. aanv. temp.	verw.	5.1.2.
Afgiftesysteem 1	45	°C

U stelt hier de maximaal temperatuur voor verwarming in bijvoorbeeld 45 °C (bij vloerverwarming) (Minimaal 7°C tussen de maximaal temperatuur van de bepaalde

curve/stooklijn en deze 'harde' instelling houden)

24. Curve / Stooklijn



25. Bedrijfsstand

19/22 Bedrijfsstand

♦NIBE

U kiest hier voor auto	-		
Keuze handmatig			
Keuze add. heat only	-		

- = (koelen / verwarmen op basis van buitentemperatuur omschakeling)
- g = (koelen / verwarmen, naar gelang uw keuze)

5.7

5.2.2

 verwarmen van gebouw en tapwater met alleen de bij-verwarming (elektrisch element, zonder compressor)

26. Alarmhandelingen



Om te voorkomen dat tijdens een alarm ongemerkt de bij-verwarming (bijvoorbeeld een elektrisch element) het overneemt kunt u het best beide aanvinken.

27. Startgids 5.7

1/22 Startgids

Tekstpagina

28. Startgids

22/22 Þ

Beantwoord de laatste vraag met NEE, na stroomuitval komt dan niet automatisch de startgids weer.

Extra

instelling modus auto	4.9.2	In m
start koelen stop verwarming stop bijverwarming Filtertijd	21°C 19°C 5°C 2 uur	Bove -koe -ver -bij- -die

In menu 4.9.2. Kunt u 'modus auto' instellen.

Boven welke gemiddelde buitentemperatuur

koelen wordt ingeschakeld

-verwarmen wordt gestopt

-bij- verwarming niet meer mogelijk is

-die gemiddelde tijd is de filtertijd

Curve voor koeling, menu 1.9.1.2

Als koelen is toegestaan komt er voor koelen een eigen curve. U zet het getal wat op het eind aan de blauwe lijn vast zit op 0 (stooklijn 0) Daarmee wordt menu 1.9.7.2. actief : eigen koelcurve Uitgaande van vloerkoeling zet u bij 0-,10-,20- en 30°C de aanvoertemperatuur op 18°C, bij een buitentemperatuur van 40°C kiest u voor een aanvoertemperatuur van 20°C.

Tip: Als u voor de allereerste keer de compressor start kijk dan in het Info menu / Service info naar de **zuiggastemperatuur**, deze mag niet onder de 0 °C komen.

Normaliter stabiliseert deze rond de 5°C Dus zodra de compressor start (zichtbaar onder de tekst in dit zelfde menu doordat het blauwe zuiger symbooltje verschijnt, kijkt u naar de zuiggastemperatuur.

Als deze snel zakt richting 0°C zet u onmiddelijk het toestel uit

en ontlucht de bron opnieuw, tevens controleert u of er flow is over de bron.