

Pompes à chaleur NIBE série F | Mise à jour du logiciel



Régulateur "Emmy" de pompe à chaleur NIBE série S.




Inscription sur myUplink.

- Ouvrez le portail myUplink www.myuplink.com.
- Connectez-vous dans la fenêtre de connexion.
- Vous n'avez pas encore de compte ?
> Créez un nouveau compte.

Téléchargez le logiciel sur le portail myUplink.

- Menu "Général" > "Logiciel".
- Choisissez la marque de la pompe à chaleur.
- Choisissez le logiciel.
- Enregistrez le logiciel sur une clé USB vierge.
* formatée FAT/FAT32, capacité de stockage max. 16 GB.



Pompes à chaleur NIBE série F | Mise à jour du logiciel



Mettre à jour la pompe à chaleur avec le nouveau logiciel.

- Enlève la protection avec précaution sous l'écran.
- Branche la clé USB.



- Choisis le menu « USB » et ouvre-le
- Choisis « Mettre à jour logicielle »
- Lance la mise à jour
- Mise à jour « Oui »



Mettre à jour du logiciel directement sur le régulateur*



- Sur l'écran, le menu « Actualiser » apparaît.
- Une nouvelle version du logiciel est disponible.
- Choisis « Mettre à jour ».
- Lance la mise à jour.

Condition préalable : le régulateur doit être connecté à myUplink via LAN

