

Údaje pro Žádost o připojení ventilačního tepelného čerpadla

Poznámka 1: údaje o příkonu pohonu jsou uvedeny jako maximální hodnoty

Poznámka 2: ustálený proud je uveden bez vestavěného elektrokotle, jedná se pouze o proud pohonu (kompresoru).

Poznámka 3: příkon elektrokotle (dotop) je uveden jako maximální hodnota. Nastavením lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu lze zjistit v menu „Provozní informace“.

Typ	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Frekvenční měnič	Jmenovité napětí (počet fází)	Ustálený proud	Rozběhový proud	Příkon vestavěného el. dotopu
F370	0,65 kW	Ne	3x400 V	11,6 A*	20 A	10,3 kW
F470	0,65 kW	Ne	3x400 V	11,6 A*	20 A	10,3 kW
F730	2,8 kW	Ano	3x400 V	13 A*	5 A	6,5 kW
F750	2,8 kW	Ano	3x400 V	13 A*	5 A	6,5 kW
F130	0,8 kW	Ne	1x230 V	3,5 A	6 A	-
F135	0,8 kW	Ne	1x230 V	3,5 A	6 A	-
S735-4	2,5 kW	Ano	3x400 V	11 A*	5 A	9 kW
S735-7	3,2 kW	Ano	3x400 V	14 A*	5 A	9 kW

* hodnota na fázi L1 (jen kompresor)