


Konzole na zem

Pro tepelná čerpadla

NIBE F2120, F2040, SPLIT



Obsah

1	<i>Všeobecné</i>	3
	Obsah balení	3
2	<i>Popis instalace</i>	4
3	<i>Technické parametry</i>	5
	Rozměry konzole pro F2040-6	5
	Rozměry konzole pro F2040-8	6
	Rozměry konzole pro F2040-12, 16	6
	Rozměry konzole pro F2120-8	7
	Rozměry konzole pro F2120-12, 16	7
	Rozměry konzole pro AMS 20-6	8
	Rozměry konzole pro AMS 10-8, 12, 16	8

1 Všeobecné

Konzole slouží k jako nosná konstrukce pro tepelná čerpadla řady F2120, F2040 a AMS.

Jsou konstruovány tak, aby zajistily optimální výšku venkovní jednotky nad terénem.


Silentbloky pro antivibrační uložení celé jednotky jsou součástí balení

Obsah balení


- 2x Boční díl s usazenými imbusy
- 2x Spojovací lišty
- 1x Sáček s příslušenstvím

2 Popis instalace

- Povolte imbusy (obr.A, a.1) tak, aby bylo možné pod jejich hlavy nasunout spojovací lištu (obr.A, a.2). Šrouby není třeba úplně vyšroubovat.
- Nasadte lištu (obr. A, a.1). Otvory v lištách umožňují nasazení přes jejich hlavy.
- Zatlačte lištu poněkud dolů (obr. B, b.1).
- Po usazení utáhněte imbusy (obr. C, c.1).




- Vyšroubujte z čerpadla stavěcí šrouby (1), namontujte je do konzole (obr. D) a vyrovnejte konzoli do vodováhy.
- Silentbloky z příslušenství (2) namontujte do čerpadla namísto stavěcích šroubů.
- Čerpadlo s osazenými silentbloky nasadte na konzoli (obr. E), a zajistěte maticemi M8 z příslušenství.
- Zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů.





3 Technické parametry

Typ čerpadla	Rozměry/mm	Hmotnost/kg	Objednací číslo
AMS 20 - 6	865x250x370	11	AS067026
AMS 10 - 8, 12, 16	935x250x450	12	AS067033
F2040 - 6	984x250x420	11	AS067027
F2040 - 8	1025x250x525	12	AS067039
F2040 - 12, 16	1135x250x525	12	AS067036
F2120 - 8	1115x250x600	13	AS067001
F2120 - 12, 16, 20	1265x250x600	14	AS067002



Rozměry konzole pro F2040-6





Rozměry konzole pro F2040-8





Rozměry konzole pro F2040-12, 16





Rozměry konzole pro F2120-8





Rozměry konzole pro F2120-12, 16



Rozměry konzole pro AMS 20-6



Rozměry konzole pro AMS 10-8, 12, 16





Družstevní závody Dražice s.r.o., Dražice 69, CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz